

VEJLEDNING TIL OLIEBEHANDLING AF HÅRDTTRÆ

- 1) Nye altanplanker oliebehandles inden de tages i brug. Før behandling skal plankerne være helt rengjorte. Plankerne kan med fordel pudses for at fjerne evt. snavs og misfarvninger. Ældre altanplanker afrenses først med altan rens, hvorefter træet skal tørre ca. 24 timer.
- 2) Kontroller at træet er helt rent og tørt. Evt. træ rejsning fjernes med sandpapir.
- 3) Behandling må kun udføres i tørvejr.
- 4) Olien omrøres grundigt før brug.
- 5) Påfør olien med en pensel eller malerrulle i et dækkende lag. Begynd med endefladerne.
- 6) Al overskydende olie aftørres grundigt med rene bomuldsklude efter max. 20 min. Vær især opmærksom på, at fjerne overskydende olie i samlinger og sprækker.
- 7) Punkt 5 og 6 kan evt. udføres igen, hvis overfladen ikke virker mættet med olie.
- 8) Træet poleres omhyggeligt med en polerpad eller polermaskine. Det gør overfladen ekstra slidstærk.
- 9) Afhængig af vejr og temperatur vil der gå 24 til 48 timer, inden olien er gennemhærdet. I denne periode må træet ikke udsættes for vand.
- 10) Oliebehandlingen gentages 2 gange om året eller efter behov. Inden påføringen rengøres træet med altan rens, hvorefter træet skal tørre i ca. 24 timer.

Hvis man ikke overholder disse ting, vil træet kunne flække og blive misfarvet og A. Gilbro A/S er ikke erstatningspligtig.

OBS!

Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug opvares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes p.g.a. risiko for selvantændelse.